

TASKI Sani Gel

Detergente per il bagno

Descrizione

Detergente per la disincrostazione quotidiana di WC e orinatoi.

Caratteristiche principali

- Formulazione altamente acida
- Viscosità ideale per un'adesione ottimale
- Collo di bottiglia angolato per una migliore applicazione

Benefici

- Rimuove velocemente tutti i depositi calcarei
- Efficace azione a lunga durata sulle superfici verticali/sporche
- Pulisce efficacemente le aree nascoste sotto i bordi del WC

Modalità d'uso

Dosaggio:

Prodotto pronto all'uso. Usare puro.

Applicazione:

Far scorrere l'acqua nella tazza WC / orinatoio e applicare il prodotto sotto il bordo, attorno alla tazza, sulle parti dove scorre e dove fuoriesce l'acqua. Lasciare agire per 5 - 10 minuti, poi strofinare con una spazzola e far scorrere l'acqua per risciacquare. Aumentare il tempo di contatto (1 - 2 ore) in caso di incrostazioni ostinate.

Avvertenze:

Non miscelare con prodotti base cloro e non utilizzare su superfici sensibili agli acidi (es. marmo, smalto, cemento). Rimuovere immediatamente eventuali gocce o spruzzi dalle superfici sensibili agli acidi e risciacquare abbondantemente con acqua. Sicuro sulle superfici in porcellana o smaltate dei sanitari. Verificare prima dell'uso la compatibilità dei materiali.

Caratteristiche tecniche

- | | |
|-------------------|---------------------|
| • Stato fisico: | Liquido limpido blu |
| • Peso specifico: | 1.05 |
| • pH tal quale: | 1.0 -1.5 |

I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.

Precauzioni per l'utilizzo e lo stoccaggio

Precauzioni per l'uso:

Per maggiori informazioni sull'utilizzo e lo smaltimento del prodotto consultare la scheda di sicurezza.

Per esclusivo uso professionale.

Precauzioni per lo stoccaggio:

Conservare nei contenitori originali ben chiusi, evitando temperature elevate.

Informazioni ambientali

I tensioattivi utilizzati in questo prodotto sono biodegradabili in accordo con le direttive Europee 73/404/CEE e 73/405/CEE e successive modifiche.

W4a



TASKI Sani Gel

Diversey S.r.l. (I)
Via Milano, 150
20093 Cologno Monzese (MI)
Tel. 02 2580.1
Fax 02 2566960
www.diversey.com

P90057ITIT-01

© Copyright 2012 Diversey

2